

品番	JAN (4869182)	仕様	定価		品番	JAN (4869182)	仕様	定価	
			旧価格	新価格				旧価格	新価格
<b>■特定小電カトランシーバー DJ-R200D/DJ-P240/DJ-P300ほか</b>					<b>■特定小電カトランシーバー DJ-PX5/DJ-PX7</b>				
<b>バッテリー</b>					<b>充電器</b>				
EBP60	392449	DJP25/P35D/P240/P300/S12/42/R100D/R200D 3.7V 1200mAh(リチウム電池)	5,000	5,800	EDC207A	394955	DJPX5/7 シングル充電器セット(3h)	3,500	4,000
<b>充電器</b>					EDC207R 394962 DJPX5/7 シングル充電器スタンド(EDC207A-3合送)				
EDC122	392227	DJP9/P821/PA20/P24/R100D/200D/P240/300 ACアダプター	2,800	3,200	EDC208R	394979	DJPX5/7 5合用充電器スタンド(EDC162-2合送)	7,500	8,700
EDC131A	392456	EBP60(DJR100D/200D/P24/P25/P35D/240/300) 急速充電器(3h)	4,500	5,200	<b>■特定小電カトランシーバー DJ-PX10</b>				
EDC167A	393262	EBP60(R200D/P240,M10他) 急速充電器(3h)	8,000	9,000	<b>充電器</b>				
EDC167R	393255	EBP60 急速充電器(3h) EDC162-4通	6,000	6,700	EDC295A	395907	PX10.EME80BMA用充電器セット	3,500	4,000
EDC131	392463	EBP60(DJR100D/P24/P25/P35D) 充電スタンド(EDC122必要)	2,000	2,300	EDC295R	395914	PX10.EME80BMA用連続充電器(A1+R3)	2,500	2,900
EDC155R	392777	EBP60(DJR100D/200D/P24/P25/P35D/240/300) 連続充電スタンド(EDC156-6合送)	2,500	3,000	EDC296	395709	PX10.EME80BMA用10連充電スタンド (EDC300K必要)	7,800	9,000
EDC156	392951	EDC155R-6合送 連続用ACアダプター	7,800	9,000	EDC300K	395891	EDC296用充電セット	3,000	3,400
<b>ケース/その他オプション</b>					<b>■特定小電カトランシーバー DJ-TX31/DJ-RX31/DJ-PX31</b>				
ESC62	395037	DJR100D/200D/P300ソフトケース	1,800	2,000	<b>バッテリー</b>				
ADUA78	392029	DJR20D/R100D レピーターケーブル	2,000	2,300	EBP179	394054	DJP22/P221/P222/PX3/31/RX3/31X81 1.2V 1900mAh(ニッケル水素)	1,500	1,700
ADUA97	394986	DJR200D レピーターケーブル	2,000	2,300	<b>充電器</b>				
<b>■特定小電カトランシーバー DJ-P321/DJ-P322/DJ-P221/DJ-P222ほか</b>					EDC185A 394009 EBP78/179(DJPX3/PX31/RX3/RX31) シングル充電器(6h)リフレッシュ機能付き(4h)				
<b>バッテリー</b>					EDC186A 394016 EBP78/179(DJPX3/PX31/RX3/RX31) ツイン充電器セット(6h)リフレッシュ機能付き(4h)				
EBP179	394054	DJP22/P221/P222/PX3/31/RX3/31X81 1.2V 1900mAh(ニッケル水素)	1,500	1,700	EDC186R	394023	EBP78/179(DJPX3/PX31/RX3/RX31) ツイン連続充電スタンド(EDC162-5合送)	4,500	5,200
<b>充電器</b>					EDC303 395501 PX/RX/TX31用12連充電器(EDC162必要)				
EDC311A	395747	P321/322用シングル充電器セット	3,800	4,300	<b>■特定小電カトランシーバー DJ-P921ほか</b>				
EDC311R	395754	P321/322用連続用シングル充電器スタンド	2,800	3,200	<b>バッテリー</b>				
EDC312R	395785	P321/322用5連充電器 2連続可(EDC162必要)	9,000	10,000	EBP57N	392272	DJP9/P11/P21/P921 1.2V 1800mAh×2(ニッケル水素)	1,200	1,400
EDC179A	393507	EBP179(221/222) ツイン連続充電セット	6,800	7,400	<b>充電器</b>				
EDC179R	393491	EBP179(DJP22/P221/P222) ツイン充電スタンド(EDC162-5合送)	4,000	4,600	EDC121A	392234	EBP57NDJP9/P11/P21/P921) 標準充電器(1h)	3,800	4,300
EDC181A	393767	EBP78/179(DJP22/P221/P222) シングル充電器(6h)リフレッシュ機能付き	4,800	5,600	EDC121R	392258	EBP57NDJP9/P11/P21/P921) 連続充電スタンド(4合送)	2,000	2,300
<b>ケース/その他オプション</b>					<b>ソフトケース/その他オプション</b>				
ESC51	393538	DJP22/P221/P222 ソフトケース	1,500	1,800	ESC39	392388	P9/P11/P21/P921ソフトケース	1,500	1,800
ESC64	395839	DJP321/322ソフトケース	1,800	2,000	<b>■共通ACアダプター</b>				
<b>■特定小電カトランシーバー DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-CH3ほか</b>					EDC162 393019 EDC158R/167R/177R/179R/186R/208R/303/312 連続用ACアダプター				
<b>バッテリー</b>					EDC139 392531 EDC138/153/154/174/182/184/197用 ACアダプター				
EBP70	392982	DJPA20/PA27/PB20/PB27 3.7V 1000mAh(リチウム電池)	3,500	4,000	EDC287	394924	EDC207A/EDC298R用ACアダプター	1,800	2,800
<b>充電器</b>					EDS32 395556 USB充電ケーブル(USB-USBミニ)				
EDC158A	393026	EBP70(DJPA20/PA27/PB20/PB27) ツイン充電スタンド(EDC122付)	6,000	6,800	EDH33	392470	DJP9/P921/PA20/P24/100D/200D/P240/300 シガーDC/DCコンバーター(12/24V)	2,500	2,800
EDC158R	393033	EBP70(DJPA20/PA27/PB20/PB27) ツイン連続充電スタンド(EDC162-4合送)	3,500	4,000	EDS37	395938	EDC295用USB-miniケーブル	1,000	1,200
EDC184A	393866	EBP70(DJPA20/PA27/PB20/PB27) シングル急速充電器(2.5h)	2,500	2,900	<b>■共通変換ケーブル等</b>				
ESC61	394580	DJPB20/PB27ソフトケース	1,800	2,000	EDS14	393064	DJS17/S47/57L/G7/P240他一輪4種 マイク・スピーカー変換ケーブル	1,800	2,000
<b>■特定小電カトランシーバー DJ-CH202/DJ-CH272ほか</b>					ERW7 392883 DJX2000/X7/X8/X11/DPMS0/BU50AD PC接続ケーブル(USB)				
<b>バッテリー</b>					ERW8 393446 DJX11/DP10/DP550/DP50H/BU50AD PC接続ケーブル(mini USB-USB)				
EBP80	393828	DJCH20/CH27/CH201/CH271 3.7V 980mAh(リチウム電池)	3,000	3,500	ERW23	395525	DJBU70D/DP570/S17/47/57/G7 PC接続ケーブル(mini USB-4種)	4,500	5,200
<b>充電器</b>					EDS15 393149 DJM1R 2台連続キット(10m×2)				
EDC182	393835	EBP80(DJCH20/CH27/CH201/CH271) シングル充電スタンド(EDC139必要)	2,200	2,600	EDS16	393590	DJP45/BS10/DP50H/DP550 マイク・スピーカー変換ケーブル	4,000	4,600
EDH38	393811	DJCH20/27/201/271/202/272 単四3本乾電池ケース	1,600	1,800	<b>■その他</b>				
<b>ケース/その他オプション</b>					ESC45 393040 DJPA20/PA27ソフトケース				
<b>■特定小電カトランシーバー DJ-PHM20</b>					EJ57U 393156 DJPA20/PA27/P240コントロールユニット				
<b>バッテリー</b>					EBXP4 395402 特小4本取納ケース				
EBP108	395877	DJPHM20 3.6V 2200mAh(リチウム電池)	8,000	9,200	<b>■IoT接点ケーブル</b>				
<b>充電器</b>					EDS33 395488 接点ケーブル DKPN01				
EDC320R	395921	EBP108(DJPHM20) ツイン連続充電スタンド(MAX3台)	7,000	8,000	EDC323	395884	IoT用ACアダプター(-6V)	2,000	2,300
<b>■特定小電カトランシーバー DJ-PHM10</b>					<b>充電器</b>				
EDC299R	395310	DJPHM10用 シングル充電スタンド(EDC287-5合送)	2,800	3,200	EDC300 395518 DJPHM10用充電器(UA0105必要)				

※オープンブライスの商品の新価格につきましては、別途お問い合わせください。

※対応の機種名は現行品のみ記載しておりますが、一部旧機種に使用できるものもございます。