

品番	JAN (4989182)	仕様	定価		品番	JAN (4989182)	仕様	定価	
			旧価格	新価格				旧価格	新価格
<b>■簡易無線トランシーバー DJ-DPS70/DJ-DPS71/DJ-DPX1/DJ-DPX2/DJ-BU70Dほか</b>					<b>■共通ACアダプター</b>				
<b>バッテリー</b>					<b>EDS32 395556</b> USB充電ケーブル(USB-USBミニ)				
EBP98	395112	DJDP570/71/DPX1/2 7.2V 2200mAh(リチウム電池)	13,000	15,000	EDS37	395938	EDC295用USB-miniケーブル	1,000	1,200
EBP99	395129	DJDP570/71/DPX1/2 7.2V 3200mAh(リチウム電池)	18,000	20,000	EDC209	394825	XEAL300/400付属ACアダプター	2,000	2,300
<b>充電器</b>					<b>EDC327 396041</b> XEAL3D/4D付属ACアダプター				
EDC214R	395099	EBP98/99 シングル急速充電スタンド(EDC188-8台迄)	8,000	9,200					
EDC215	395082	EDC214R-1台用ACアダプター	4,000	4,600					
EDC188	395075	EDC183R/183R/196R/214R-8台迄 連結用ACアダプター EDC175後継	9,000	10,000	<b>■共通変換ケーブル等</b>				
<b>ケース/その他オプション</b>					<b>EDS14 393064</b> DJS17/S47/57L/G7/P240他一軸4種 マイク・スピーカ変換ケーブル				
EHC70	395167	DJDP570/71/DPX1/2 ハードケース(ショルダーストラップ付)充電可	7,000	8,000	ERW7	392883	DJX2000/X7/X8/X11/DPM50/BU50AD PC接続ケーブル(USB)	4,500	5,200
EDH41	395150	DJDP570/71/DPX1/2 単三5本防水仕様乾電池ケース	3,600	4,200	ERW8	393446	DJX11/DP10/DP550/DP50H/BU50AD PC接続ケーブル(mini USB-USB)	4,500	5,200
EDH43	395198	DJDP570+EDC194A 12V/24V専用外部電源アダプター	5,000	5,800	ERW23	395525	DJBU70D/DP570/S17/47/57/G7 PC接続ケーブル(mini USB-4種)	4,500	5,200
EDC194A	395143	DJDP570/71+EDH43用 シガーライターケーブル	2,800	3,200	EDS9	392104	DR620/635/M60/61/BU60 セラレートキット(5m)	3,000	3,500
<b>アンテナ</b>					<b>EDS16 393590</b> DJP45/BS10/DP50H/DP550 マイク・スピーカ変換ケーブル				
EA247	395174	DJDP570/71/DPX1/2(ミドルアンテナ) 100mm	4,000	4,500					
EA248	395181	DJDP570/71/DPX1/2(ロングアンテナ) 220mm	4,000	4,500					
EA252	395273	DJBU70D(ロングアンテナ) 150mm	4,000	4,500					
<b>■簡易無線トランシーバー DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADほか</b>					<b>■その他充電器</b>				
<b>バッテリー</b>					<b>EDC308R 395648</b> DLS01、EMS87B用連結スタンド(MAX4台) (別途EDC300K必要)				
EBP82	393927	DJDP50H/DP550/BU50AD 7.4V 1500mAh(リチウム電池)	13,000	15,000					
EBP89	394443	DJDP50H/DP550/BU50AD 7.4V 2850mAh(リチウム電池)	18,000	20,000					
<b>充電器</b>					<b>■その他</b>				
EDC196R	394283	EBP81/82/89D.JDP550/DP50H/BU50AD シングル急速充電スタンド(EDC175-8台迄)	8,000	9,200	EBXCR5A	395808	登録局5本収納ケース	オープン	オープン
EDC283	393965	EDC183R/196R-1台用ACアダプター	4,000	4,600					
<b>ケース/その他オプション</b>									
EHC50	394603	DJDP50H/DP550/BU50AD ハードケース(ショルダーストラップ付)	7,000	8,000					
EHC51	394689	DJDP50H/DP550/BU50AD ハードケース(ショルダーストラップ付)充電可	7,000	8,000					
EDH39	393989	DJDP50H/DP550/BU50AD 単三5本乾電池ケース	3,600	4,200					
<b>アンテナ</b>									
EA198	394047	DJDP50H/DP550(ミドルアンテナ) 100mm	4,000	4,500					
EA199	394085	DJBU50AD/BU10C(ロングアンテナ) 155mm (BU10CはFQ0494が必要)	4,000	4,500					
EA200	394078	DJBU50AD(ミドルアンテナ) 100mm	4,000	4,500					
<b>■簡易無線トランシーバー DJ-DP10ほか</b>									
<b>バッテリー</b>									
EBP177	393682	DJBS10/DP10 3.7V 1000mAh(リチウム電池)	6,000	7,000					
EBP178	393699	DJBS10/DP10 3.7V 1800mAh(リチウム電池)	9,000	10,000					
<b>充電器</b>									
EDC222	393705	EDC280/EDC277R-1台用ACアダプター	4,000	4,600					
EDC239	393873	EDC280専用ACアダプター	4,000	4,600					
EDC277R	393675	EBP177/178(DJDP10) ツイン連結充電スタンド(EDC282-4台)	9,000	10,000					
EDC280	393750	EBP177/178(DJDP10) シングル急速充電スタンド	4,000	4,600					
<b>ケース/その他オプション</b>									
ESC52	393774	DJP45/DP10ソフトケース	4,000	4,600					
ESC53	393781	DJP45/DP10ハードケース(ショルダーストラップ付)	6,000	6,800					
<b>アンテナ</b>									
EA193	393880	DJDP10A/B/DP50H/DP550 (ロングアンテナ) 200mm	4,000	4,500					
EA194	393897	DJDP10A/B(ショートアンテナ) 45mm	4,000	4,500					

※オープンブライスの商品の新価格につきましては、別途お問い合わせください。