

DJ-X11 取扱説明書[補足シート]

[ご注意]


- 1: バッテリーや乾電池の容量が少なくなっている時に電源を切ったり、知らない間にバッテリーが放電して液晶画面が消えていたりした時に、正しく電源を供給してスイッチを入れ直してもまれに電源が入らない場合がありますが、異常ではありません。一度バッテリーパックや乾電池ケースを本体から取り外し、ACアダプターを抜いて5秒程度待ってから再度新しい電池が入った乾電池ケースや正しく充電されたバッテリーパックを取り付けるか、充電が必要なバッテリーパックを装着してACアダプターを受信機右横の外部電源端子に接続して電源を入れて下さい。「電源が入らないときは全ての電源供給機器を一旦受信機から外して5秒ほど待ち、もう一度やりなおす」とご記憶ください。
- 2: バッテリーセーブ機能を有効にして、DJ-X11の電源を入れたまま充電スタンドを使用した場合、満充電に近い状態になるとスタンドの充電ランプが点滅する場合がありますが故障ではありません。この状態で充電は完了していますし、機器に悪影響はありません。受信機の電源を切った状態か、電池単体で充電すればこのような点滅は起こりません。

[機能の追加]

メモリーモードでメモリーネームを表示中、周波数も合わせて表示するかどうかを選べます。

P.92.10-6-2 メモリーネーム表示設定

2 ダイヤル(下)を回して「メモリーネーム表示」⇔「周波数表示」⇔「周波数メモリー名併記」を選択します。



「メモリーネーム表示」にしている時は、[MONI]キーを押している間だけ一時的に周波数が表示されます。

「周波数表示」にしている時は、[MONI]キーを押している間だけ一時的にメモリーネームが表示されます。

「周波数メモリー名併記」にしている時は、ネームと周波数が常に表示されますが、Sメーターは表示されません。[MONI]キーを押している間だけ一時的にSメーターを表示することができます。

[誤記訂正]

P.109

誤: 0.05/0.1/5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/
150/200/500kHz/1MHz

正: 0.05/0.1/1/5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/
150/200/500kHz/1MHz