

DJ-P24

S:ショートアンテナ
L:ロングアンテナ

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

アンテナ
アンテナは外れません。

イヤホン/マイク端子
イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

PTT(送信)キー
押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

ダイヤル
[チャンネル(ボリューム、グループ、セット)]キー
ダイヤルを回してチャンネルを合わせます。
ダイヤルを1回押してから回すと音量、2回押してから回すとグループ番号が設定できます。
[F] がディスプレイで点灯状態ではセットモードの項目選択ができます。

電源キー
約2秒長押しすると電源が入ります。
電源を切るときも同じです。

[ファンクション(0m)]キー
各種設定の開始に使用します。
※約2秒押し続けるとキーロック(誤操作防止設定)が設定できます。
解除も約2秒長押し。

[モニター(モード)]キー
相手の音声途切れるときに使用します。
[F] がディスプレイで点灯状態ではモードの切り替えに使用します。

[中継(グループ)]キー、[メモリー]キー
中継通信モードに切換え時使用します。
がディスプレイで点灯状態ではグループトーク機能に使用します。
メモリーモードの呼び出し、書き込みにも使用します。



音声通話の明瞭度を上げたいときは...
バックノイズを低減させる“コンパンダー機能”を設定する。

- [ファンクション]キーを押してダイヤル上から1回を押します。
⇒ディスプレイが『oFF-ComPnd』と表示されます。
- ダイヤルを、回します。
⇒ディスプレイが『on-ComPnd』と表示されます。
- PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合はOFFに設定してください。

設定状態がわからなくなったときは...
リセット(初期化)をする。

- 電源キーを約2秒押し電源を切ります。
- [FUNC]キーを押しながら電源キーを押して電源を入れます。
- ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。