

DJ-PX11

A:ブラック×ブルー、B:ブラック

R:ブラック×レッド、S:ブラック×シルバー

簡易マニュアル

オプション端子

別売のイヤホン/イヤホンマイクを接続します。

クリップ

PTT(送信)キー

話す間は押し続けます。
離すと受信待ち受けに戻ります。

電源キー

約2秒間長押しして電源をオン/オフします。※イヤホンを抜いてもオフになります。

USB TypeC 端子

別売の USB ケーブル (EDS-39) と USB アダプター (EDC-328) を使用して本機を充電できます。

マイク

ここに向かって話します。

電源ランプ

赤色点灯 : 送信

緑色点灯 : 受信

青色点灯 : 受信待ち受け

黄色点滅 : セットモード

緑赤色交互点滅 : 断線検知

青色遅い点滅 : 電池残量少ない

青色早い点滅 : 電池残量非常に少ない

▲ (UP) キー

音量を上げるときに押します。

▼ (DOWN) キー

音量を下げるときに押します。

基本運用方法

●電源を入れる

電源キーを約2秒間長押しします。ランプが青色点灯します。イヤホン/イヤホンマイクを接続していないと電源が入りません。電源を切るときも約2秒間長押しします。ランプが消灯します。

●音量を調整する

ランプが青色点灯時に▲/▼キーを押すと音量調整ができます。

●送信する

PTT キーを押すと送信を開始します。話している間は押し続け、話し終わったら離して受信待ち受けに戻ります。送信中はランプが赤色点灯します。

チャンネル設定の方法

- ① 電源を入れた状態で電源キーを素早く 2 回押すと、ランプが黄色点滅してセットモードに入ります。
- ② セットモードの項目 No.1 の通話方式で交互通話を選択。
- ③ 電源キーを 1 回押してセットモードの項目 No.2 に進み、▲/▼キーを押してチャンネルを選択します。
- ④ PTT キーを長押し、又は無操作 1 分が経過すると設定を完了します。

グループトーク設定の方法

- ① 電源を入れた状態で電源キーを素早く 2 回押すと、ランプが黄色点滅してセットモードに入ります。
- ② 電源キーを 3 回押してセットモードの項目 No.4 に進み、▲/▼キーを押してグループ番号を選択します。
- ③ PTT キーを長押し、又は無操作 1 分が経過すると設定を完了します。

コンパンダー設定の方法（音声通話の明瞭度を上げたいとき）

- ① 電源を入れた状態で電源キーを素早く 2 回押すと、ランプが黄色点滅してセットモードに入ります。
- ② 電源キーを 5 回押してセットモードの項目 No.6 に進み、▲キーを押して ON を選択します。
- ③ PTT キーを長押し、又は無操作 1 分が経過すると設定を完了します。

リセット

- ① 電源キーを約 2 秒間長押しして電源を切ります。
 - ② PTT キー + ▲キー + ▼キーを全て押したまま電源を入れます。
- ランプが青色に点灯しても 5 秒ほど押し続けると、ランプが白色に点灯して「初期化しました」と音声ガイドで知らせます。