



➤ 防災機能設定のしかた

1. **機能** ボタンを押し、[セットモード] に入ります。
2. ▼ボタンで[防災設定]を選択し、**機能** ボタンで[機能]を選択、▼/▲ボタンで[オン] にします。
◆ EMG仕様は初期値オンです。

➤ 通常放送のしかた

1. **メインPTT** を押し続けてください。
2. 上りチャイム「ピンポンパンポン」のあと、「ピピッ」と合図音が鳴ります。
3. **メインPTT** を押しながら話します。
4. 話し終わったら、**メインPTT** を離します。
5. 下りチャイム「ピンポンパンポン」が鳴り放送が終了します。

➤ 緊急放送のしかた

1. **機能** ボタンを1秒以上押します。
 2. 【緊急放送】表示が点滅しているあいだ（5秒以内）に **メインPTT** を押し続けます。
 3. サイレン「ピーポーピーポー」のあと、「ピピッ」と合図音が鳴なります。
 4. **メインPTT** を押しながら話します。
 5. 話し終わったら、**メインPTT** を離します。
 6. 放送が終了します。
- ◆ 戸別受信機は電源オフの状態でも強制的に電源が入り、最大音量でサイレンが吹鳴します。
- 注) 下りのサイレンは鳴りません。

➤ 子機間通話のしかた

1. **サブPTT** ボタンを押しながら話します。
2. 話し終わったら、**サブPTT** を離します。



➤ 防災チャンネル設定

1. **機能** ボタンを押し、[セットモード]に入ります。
2. ▼ボタンで[防災設定]を選択し、▼ボタンで[放送チャンネル]を選択、▼/▲ボタンでチャンネルを設定します。
3. **メインPTT** を押し、設定を完了します。

➤ 子機間通話チャンネル設定

1. 通常画面中、▼/▲ボタンでチャンネルを設定します。

➤ その他の機能

- ◆ セットモードではハンディ機から鳴るチャイム/サイレンを設定することができます。
 - ・上りチャイム 鳴る/鳴らない
 - ・下りチャイム 鳴る/鳴らない
 - ・緊急サイレン 鳴る/鳴らない
- ◆ 拡張セットモードではハンディ機から鳴るチャイム/サイレンの長さを設定することができます。
 - ・上りチャイムの長さ
 - ・下りチャイムの長さ
 - ・緊急サイレンの長さ戸別受信機から鳴るチャイム/サイレンの長さに合わせ微調節します。
- ▣ ポイント
他局からの混信を防ぐため、ユーザーコードや秘話コードを設定してから運用してください。
⇒ 取扱説明書のなかの「ユーザーコード通信」「秘話通信」「強化秘話通信」を参照し、設定をおこなってください。