



## ➤ 防災機能設定のしかた

1. **機能** ボタンを押し、[セットモード]に入ります。
  2. **ダイヤル** で[防災設定]を選択し、**機能** ボタンで[機能]を選択、  
▼/▲ボタンで[オン]にします。
- ◆ EMG仕様は初期値オンです。

## ➤ 通常放送のしかた

1. **PTT** を押し続けてください。
2. 上りチャイム「ピンポンパンポン」のあと、「ピピッ」と合図音が鳴ります。
3. **PTT** を押しながら話します。
4. 話し終わったら、**PTT** を離します。
5. 下りチャイム「ピンポンパンポン」が鳴り放送が終了します。

## ➤ 緊急放送のしかた

1. **機能** ボタンを1秒以上押します。
  2. 【緊急放送】表示が点滅しているあいだ（5秒以内）に **PTT** を押し続けます。
  3. サイレン「ピーポーピーポー」のあと、「ピピッ」と合図音が鳴ります。
  4. **PTT** を押しながら話します。
  5. 話し終わったら、**PTT** を離します。
  6. 放送が終了します。
- ◆ 戸別受信機は電源オフの状態でも強制的に電源が入り、最大音量でサイレンが吹鳴します。
- 注) 下りのサイレンは鳴りません。

### ➤ 防災チャンネル設定

1. 通常画面中、**CH** ボタンを押し、【チャンネル】表示が点滅しているあいだにダイヤルで設定します。

### ➤ その他の機能

- ◆ セットモードではモバイル機から鳴るチャイム/サイレンを設定することができます。
    - ・上りチャイム 鳴る/鳴らさない
    - ・下りチャイム 鳴る/鳴らさない
    - ・緊急サイレン 鳴る/鳴らさない
  - ◆ 拡張セットモードではモバイル機から鳴るチャイム/サイレンの長さを設定することができます。
    - ・上りチャイムの長さ
    - ・下りチャイムの長さ
    - ・緊急サイレンの長さ戸別受信機から鳴るチャイム/サイレンの長さに合わせ微調節します。
- ポイント  
他局からの混信を防ぐため、ユーザーコードや秘話コードを設定してから運用してください。  
⇒ 取扱説明書のなかの「ユーザーコード通信」「秘話通信」「強化秘話通信」を参照し、設定をおこなってください。

