

▶Air-InCom.Liteの料金

- アプリ基本利用料 年契約 6,600円 / 月契約 660円
- シークレットチャンネル利用料 1chあたり 年契約 2,640円 / 月契約 275円

※ 別途携帯電話会社にご契約のデータ回線通信料が発生します。1日8時間オンラインで約3GB/月が目安です。

【ご利用料金について】

- 1.利用者は、当社が別に定める本サービスの利用料金等の契約内容に基づく費用(以下、これらを併せて「利用料金」といいます)を当社に対してお支払い頂きます。
- 2.利用者は、ご契約の内容及方法に沿って、当社が指定する決済方法によってお支払い頂きます。
- 3.契約期間の途中で解約された場合は、当社の責に係る場合を除き、払い戻しはできません。
- 4.当社は、利用者の承諾なく利用料金の改定を行うことがあります。減額の場合を除き、改定を行う 1 か月前までに、郵便又は当社ウェブサイトへの掲載等の合理的な方法で利用者に通知します。詳しくは新規 マイページ アカウント登録画面の利用規約をお読みください。

DR-DPM62Wの主な定格

送受信周波数 / チャンネル		351.03125MHz～351.10000MHz & 351.20000MHz～351.63125MHz/ 82ch (上空 3S/3U 15ch受信対応)	
変調方式 / 電波型式 / コーデック / 受信方式		4値FSK / F1C, F1D, F1E, F1F / AMBE+2™ / ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン	
送信出力(偏差: + 20%、- 50%)		5W/2W/1W + 送信禁止設定	
寸法(約)突起物を除く 幅 × 高 × 奥行 mm		140 × 40 × 178	
質量(約)		1200g(EMS-61マイク含む)	
受信感度(BER1 × 10 ⁻²)		-3dBuVemf 以下(13.8V時)	
定格電圧		13.8V ± 10% または、26.4V ± 10%	
音声出力(10%歪時)	内部スピーカー	2W (EMS-500/501 スピーカーマイク 800mW) 以上	
	外部出力	2W以上	
消費電流 (約)	最大出力送信時	1.7A以下	
	定格受信時	0.8A以下	
	待ち受け時	500mA以下	
本体の外郭保護性能(詳細は下記)		MIL-STD-810 振動・衝撃	
使用温度範囲		-20～+60℃	
Bluetooth適合規格		Ver 4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP	

仕様と機能 定格・仕様・外觀等は改良のために予告なく変更することがあります。予め販売店でプログラムされて納品されることがあり、一部の機能にはアクセスできないようにブロックされていることがあります。

アンテナ側のコネクタ形状	インピーダンス50Ω	M-P(本体側 M-J)
外部端子	スピーカー マイク	φ3.5mm モノラル
液晶表示 / 照明		日本語/7色選択、前面キー文字透過
ユーザーコード (511通り) / 秘話 設定		全チャンネル共通/ チャンネル毎 選択可(15chを除く)
秘話コード設定		標準コード + 専用秘話コード15個(他社互換32,767通り) + 専用キー × 15/491,505通り=524,272通り)
個別呼び出し	個別番号 グループ番号	1～200 1～10
パソコン編集機能(接続ケーブルは別売、編集ソフトは無償)		本体で可能な設定全てと、本体ではできないリセット禁止、ショート&起動メッセージの内容編集、メモリー&ID番号の文字表示化など
エアクローン & ACSH		エアクローンのみ
Bluetooth ワイヤレスマイク		接続不可 (但しスマートフォンとペアリングしてアプリ無線通話するとき使用できるワイヤレスマイクは弊社HPで紹介)
マイク感度 調整		10段階
バックノイズ低減関連機能		ノイズキャンセル(3段階)、ノイズ抑制、トーン抑制、但しワイヤレスマイク使用時はノイズキャンセル不可
デュアルオペレーション		対応
子機間通話禁止		対応
受信音質、音量関連機能		高・低音質調整、音量一定化、ボリュームレベル固定
録音機能		合計35分、録音・再生の詳細設定可
自動電源オフ(オートパワーオフ)動作時間設定		0.5～12時間
終話時&送話開始時ビープ音		対応
アッテネーター(受信感度低減)		－10dB オンオフ
キー操作音量設定		OFF/4段階/ボリューム連動
キーロック時に使える機能		音量/PTT/短縮キー/緊急
日本語音声ガイド		CH番号、ボリューム、設定状態、警告
アンテナマーク(受信信号強度)表示		4段階(Sメーター表示も可)
受信信号低下アラーム&ビジーアラーム		対応
文字メッセージ送出機能(ショートメッセージ)		定型文4種類(パソコンで任意編集可)
着信通知(ベル機能)		音+表示
スキャン		全チャンネル、ビジー&タイマーモード
ショックセンサー&温度センサー		温度は-20～+60℃で設定可能
緊急警報動作		セットモードで5種選択

⚠️ **ご注意**——必ずお読みください。 30ch機だけの登録状に82ch機を追加して併用する時は手続きが異なります。詳しくは弊社の各製品紹介HPをご覧ください。

■**新規登録とコストについて** :資格や免許は必要ありませんが、必ず使用前に規定の申請を行い、15日程度で発行される登録状を受けておく必要があります。登録状が来る前に使うと罰せられます。1台ずつ申請する個別と、複数をまとめる包括登録があり、いずれも5年ごとに更新が必要です。1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省から送られてくる納入告知書に金額や納付方法が明記されています。金額は定期的に見直しの対象になっており、上下に変動することがあります。開設申請の書き方見本や用紙は製品に付属します。登録内容変更、閉局などの届出書類は「CR登録局届出書類」で検索すると総務省総合通信局のウェブサイトから無償でダウンロードできます。申請方法や届出書類についてご不明な点は、管轄の総合通信局に直接お尋ねください。

■**アフターサービス** : 弊社サービスセンターにて修理やメンテナンスを承ります。販売店にご相談ください。出張修理や代替機をお貸し出すことはできません。修理には1週間程度の時間が掛か

ります。本体を分解しないと交換できない部品は、技術基準適合上の理由から販売していません。

■**用途と禁止事項** : 通信の目的や相手に制限は無く、誰でも多目的に使えます。簡易無線にはチャンネル独占を禁じるため5分以上連続送信すると自動的に受信に戻るタイムアウトと、通話中のチャンネルでは送信できないキャリアセンス機能が義務付けられています。

●この無線機は、日本国内とその排他的経済水域内でお使いになれます。上空での使用は違法で、罰せられます。●飛行機・船・鉄道など乗物搭乗時、医療・介護・通信・放送施設や空港のような、無線機の使用が禁止・制限されている場所ではお使いになれません。●規定以外のアンテナを使用すると技術基準適合違反となります。弊社電子事業部HPのFAQに、適合するアンテナのリストを掲載しています。●**第三者の通信を聞いて知り得た情報を無断で他人に漏らしたり、公開したり、利用すると電波法が定める通信の秘密保護条項に違反して罰せられます。**

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。アルインコは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他記載されている各社の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコビル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

**注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ホームページのURL <https://alincoco.jp/>

●取扱い店



アプリ無線対応 デジタル簡易無線・登録局

IP Transceiver APP compatible
LICENSE-FREE
DIGITAL TRANSCEIVER



DCR-PROはEタイプを含むアルインコのDJ-DPS70とDR-DPM60シリーズの総称です。

* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。

ALINCO

DR-DPM62W

送信出力
ハイパワー
切り替え OK
5W/2W/1W

資格不要
簡単な申請
だけで使えます

97ch
陸上・海上
レンタルOK


総務省技術
基準適合品

※電波利用料の納付あり ※日本近海の海上に限る

Air-InCom.Lite

- 新割当てのチャンネルに対応の97ch仕様（送受信 82ch 3R/3T+上空15ch受信）
- アプリ無線Air-InCom.Liteに対応
- アルインコのDCR-PROシリーズだけのセキュリティ
従来コード32,767+強化キー491,505=524,272通りの秘話コード

- フロントセパレーション方式、DCR-PRO車載機共通のブラケットとDCケーブル
- 12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフ
- ショックセンサーと温度センサーを内蔵、車両の傾きや
車内温度等をアラームで発報

アプリ無線対応
車載 / 基地局トランシーバー

DR-DPM62W

オープン価格

JAN : 4969182341577

種別コード 登録局3R/3T



DCR-PROはEタイプを含む
アルインコのDJ-DPS70と
DR-DPM60シリーズの総称です。



MIL規格 衝撃/振動



その他の特長

- 送信出力は5W、2W、1Wの切り替え。
- 別売防水スピーカーマイクEMS-500/501は
付属マイクと併用可能。
- 「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる
多彩な和文音声ガイダンス。
- 7色から選べる、大きく見やすい日本語液晶表示、
200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出しなど
多彩な機能を満載!

Option

本書に記載の価格は全て税込標準価格、（ ）は本体価格です。

直流安定化電源	スピーカー内蔵 スwitchング方式直流安定化電源 DM-S104 ¥51,700(¥47,000) ブラケットを天板に固定、基地局として設置できます。 最大連続出力電流：5A / スピーカー出力：5W DCケーブル変換アダプターが付属	
	スイッチング方式直流安定化電源 DM-404 オープン価格 最大連続出力電流：4.3A	
防水スピーカーマイク	IP67耐塵防浸スピーカーマイク EMS-500 カールコード仕様 ¥26,400(¥24,000)	 共にマイクハンガー BH0051が付属します。 (スเปア価格¥2,200税込)
	EMS-501 5mストレートケーブル仕様 ¥30,800(¥28,000) EME-60イヤホン(¥4,180 税込)接続時は防水になりません。 VOX/PTTホルルド/コイルバック機能は使えません。	

弊社 HP より無償で提供する編集ソフト DCR-2G Clone Utility をご利用頂くには
PC 接続ケーブル ERW-7 (¥6,380 税込)が必要です。

付属品

本体・保証書・説明書・申請・契約書類・マイクハンガー
ダイナミックマイク EMS-61
モバイルブラケット FM0078A ¥990(¥900)
DCケーブル UA0038AY ¥1,320(¥1,200)
&取付用ネジセット

※電源とアンテナ、関連小物は別売です。



ケーブル長 約3m

ケーブル	固定用ブラケット付5mセパレートケーブル EDS-9 ¥4,180(¥3,800) 2種類のフロントパネル用ブラケットとネジ、ケーブル のセットです。 シガーケーブル EDC-341 オープン価格 付属のDCケーブルを使わずシガーソケット から電源を供給できます。	
	マグネットマウント付きアンテナ EA-226 オープン価格 ●アンテナ長：0.22m / 同軸ケーブル長 5m ●重量：450g(基台・同軸ケーブル含む) ●空中線形式：1/4λ●利得：2.15dBi	

【ワイヤレスマイクについて】DR-DPM62Wとはペアリングできませんが弊社製のEMS-87Wのように機種名にWが付くワイヤレスマイク・アクセサリはAir-InCom.LITEをインストールしたモバイルデバイスとペアリングして、アプリ無線通話ができます。詳しくは弊社HPをご覧ください。



エアーインカムライト

Air-InCom.Lite

**1日あたり20円足らず*の
使用料で全国のユーザーと通話が可能!**

*年額 ¥6,600÷365 日=18.1 円、月契約では約 21.3 円

アプリ無線のAir-InCom.Liteはおひとり様からでもご契約が可能です。簡易無線のチャンネルのような「オープンチャンネル」が500chあり、任意のチャンネルを選んで通話できます。1つのチャンネルで待ち受けられるのは最大200人。通話モードも敢えて簡易無線でおなじみの「交互通話」を採用しました。チャンネルで待ち受けする第三者に通話が聞こえるのも簡易無線と同じですが、別途有料オプションの「シークレットチャンネル」をご契約頂くと、ホストユーザー（ご契約者様）が招待した人とだけ通話できるので秘匿性が保たれ、ビジネスユースにも最適です。

▶ Air-InCom.Liteの登録と運用までの流れ



▶ インターネット

- ① マイページアカウント登録サイトに必要事項を入力、
マイページのログインID作成
- ② マイページ内でアプリIDを作成、製品に同梱の
クーポンコードを入力



製品ページ

▶ モバイルデバイスとDR-DPM62W

- ① アプリをスマートフォンにインストール
- ② アプリとDR-DPM62WをBluetoothでペアリング
- ③ アプリIDとパスワードをアプリに入力してログイン



App Store



Google Play

- * シークレットチャンネルのホストユーザーから
招待されればシークレットチャンネルでも通話できます。
- * 招待されるゲストユーザーにはシークレットチャンネル契約は不要、
追加料金無しで通話できます。

▶ DR-DPM62WとAir-InCom.Liteの通信ネットワーク

1 簡易無線の 直接通話

3 簡易無線と アプリ無線の 中継



※セットモード「各種動作設定」「BT 時 PTT 設定」で
運用モードを切り替えられます。いずれもハンドマイク
のPTT操作で通話できます。

1 「無線送信」：簡易無線のみで交信

2 「アプリ送信」：アプリ無線のみで通話

3 「同時送信」：アプリ無線と簡易無線の両方を送受信（中継）

※アプリ画面はイメージです。実物とは異なることがあります。