

ALINCO

弊社HP

アルインコ電子事業

で

検 索

Alinco.com ▶ 日本語



製品ページ

※
免許・資格
不要



増波
82ch
対応

配線工事不要&ローコストで
かんたん導入
手軽な無線放送システム



デジタル簡易無線用戶別受信機

XEAL3DE

351MHz 登録局

JAN : 4969182350609

オープン価格

こんな悩みをお持ちの方に

1 導入に時間をかけたくない…

大規模な配線が不要なので、すぐに導入 OK!
送信機は事前に総合通信局に登録申請が必要です。

2 複雑なものは使いこなせない…

ボタンが少ないので操作は簡単。
電源を入れて置いておけば！

*あらかじめ管理者がチャンネルを設定、使用者が適切な設置場所を選んでACアダプターをコンセントに接続する必要があります。

3 あまり高価なものは…

室内工事也不要、AC アダプターをつなぐだけ、
電気代は1ヵ月わずか16円程度！

*本製品の消費電力:待機時0.78W、受信時5W/電気料金単価目安27円/kWh
毎日5回、3分の放送として算出=16.01円

4 停電の時は大丈夫かな…

停電時は自動で乾電池に切り替え。
電源を切っていても緊急放送は自動で電源オン！

*緊急放送にはアルインコのEMG仕様送信機が必要です。

集合住宅 自治会 ビル 工場

など小さなコミュニティに最適！

法人向け

467MHz 免許局 タイプもございます。

XEAL4DE

JAN : 4969182350623
オープン価格



増波
75ch
対応



倉庫、オフィスにも




ロッジ・グランピング
などアウトドア施設にも

マンション・自治会に




マンション/町内放送や緊急時の放送に幅広くお使いいただけます。

館内、構内放送に…



自治会、コミュニティ放送に…



アルインコの無線放送システムはここが



- ✓ 法改正後の拡張チャンネルに対応しました。
- ✓ 最優先の受信チャンネルを指定すれば、他のCHを受信中でも自動で切り替えて受信できます。
- ✓ 信号の強さをランプ色で表示するので室内の設置場所を探すのも簡単です。
- ✓ 送信機は小型、携帯型は見回りしながら、車載型は自動車からと、場所にとらわれずに放送ができます。
- ✓ 初期設定も業者要らず。受信機をまとめて受信させるだけで送信機のチャンネルを自動で検知して設定するACSH機能*を採用しました。

*ACSH(アクシュ)機能はアルインコの特許です。

定格

- 受信周波数
 - ・XEAL3DE: 351MHz帯 82chのうち任意の3波(登録局)
 - ・XEAL4DE: 467MHz帯 75chのうち任意の3波(免許局)
- 受信感度: 0dBuVemf (BER1x10⁻²)
- 消費電力: 約 5W (付属ACアダプター使用時)
- 電源: AC100V (付属ACアダプター 出力DC6V)
- スピーカー出力: 最大出力1W インピーダンス 8 Ω
- 動作温度範囲: -10℃～+ 50℃
- 非常用乾電池: 単三形アルカリ乾電池 4 本 (LR6AG 相当品/別売)
- 電池使用時間の目安(常温): 5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで 24 時間以上
- 寸法: 112(H)mm × 220(W)mm × 60(D)mm (突起物除く)
- 質量: 約 550 g (乾電池含む)



送信機の例

増波
対応済!

登録局 簡単な届け出が必要です。認可に15日ほど掛かります。

DJ-DPS70EKA(EMG)/DR-DPM60E(EMG)

免許局 法人だけに認可される無線で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。受信機はXEAL4DEです。

DJ-BU70DE(EMG)/DR-BU60DE(EMG)

*電源を切ってもサイレンのあと最大音量で受信させる強制受信機能などを使用するにはアルインコのDCR-PROシリーズのEMG仕様機が必要です。既にDCR-PROシリーズの簡易無線をお持ちであればEMG仕様への更新を有償で承ります。受信機のご購入時に販売店にご相談ください。
*他社製の簡易無線機も送信機としてお使いになれますが、強制受信などの機能は動作しません。



最大5Wの
ハイパワー

標準付属品



- 壁掛け用ブラケット FP0474
- 取付ネジ AE0057×2
- AC アダプター EDC-327
- 保証書、取扱説明書

アルインコ株式会社

■ 電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイヤビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11KDX博多南ビル2階 ☎092-473-8034 (代表)

・定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。

・撮影や印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

・ACアダプターの外観や形状は部品メーカーの都合で変更されるため、掲載のイメージと異なる場合があります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店