



特定小電力専用受令機

DJ-RX3

ALINCO
簡易マニュアル
交互通話用チャンネル設定



音声通話の明瞭度を上げたいときは...
設定スイッチ1の“7”を ON にしてください(初期設定では OFF)。バックノイズを軽減する『コンパウンダー機能』が設定されます。