

安定化電源
DC/DCコンバーター

Ver.5.1.0 D

ALINCO

S は高効率のスイッチング方式です。表示のある機種は、メーターに照明が付いています。

◆直流安定化電源：AC100V→DC13.8V

Table with 7 columns: Model (DM-404 to DM-340MV), Input Voltage (AC100V), Output Voltage (DC13.8V), Output Power (4.3A to 35A), Protection Features, Dimensions, and Weight.

※定格電圧13.8V出力時に電源が消費する最大電力の目安です。(温度等の条件により異なります) ※リア式(トランス式)電源の場合、出力電圧を定格値以下に設定すると最大出力電流値も低くなります。

◆DC/DCコンバーター：DC24V→DC13.8V

Table with 7 columns: Model (DT-908 to DT-840M), Input Voltage (DC24V), Output Voltage (DC13.8V), Output Power (8A to 40A), Protection Features, Dimensions, and Weight.

※100%デューティサイクルではありません。間欠最大出力は1分間ON / OFFサイクルで使用時の最大出力電流値、連続最大出力は連続して使用可能な最大出力電流値です。(室温25℃以下)
※使用範囲の数値はあくまで目安です。電源をご使用になる前に、必ず接続側の機器の仕様をお確かめください。
※モーター、コンプレッサ、ハロゲンランプ等の起動時突入電流が大きい機器、電池の充電、電気分解などは故障の原因となり、使用できません。
■本書に掲載の価格は税込標準価格(税別本体価格)です。表示価格には、設置に掛かる費用は含まれていません。製品保証期間内であっても、設置費用は補償の対象外です。

ALINCO株式会社 ■電子事業部
支店・営業所・サービスセンター(SC)
●東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
●名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
●大阪/SC 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
●福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)
※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL https://alinco.co.jp/

●取扱い店